

schülke -+



Flüssiges Konzentrat zur hygienischen Flächenreinigung.

antifect[®] plus

Unser Plus

- starke Reinigungsleistung
- gute Materialverträglichkeit
- streifenfrei abtrocknend

Anwendungsgebiete

Zum Einsatz in allen professionellen Bereichen mit Anspruch auf hygienische Sauberkeit.

- Klinisch-medizinische Bereiche (z.B. Fußböden, Wände, Mobiliar und Einrichtungsgegenstände), nicht jedoch auf Medizinprodukten;
- Industrielle Produktionsbereiche (z. B. Flächen, Gerätschaften);
- Sozial- und Sanitärbereiche

Anwendungshinweise

Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration ansetzen. Fußböden und andere wischbare Flächen feucht wischen. Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, anschließend mit einer ausreichenden Menge Wasser von Trinkwasserqualität gleichmäßig spülen.

Anwendungskonzentration

antifect[®] plus verfügt bereits in niedrigen Anwendungskonzentrationen über gute Reinigungseffekte. Als Anwendungskonzentration für normal verschmutzte Bereiche empfehlen wir, das Produkt 0,5 %ig (= 40 ml auf 8 l Wasser) zu dosieren.



Produktdaten

Zusammensetzung:
Kennzeichnung gemäß VO (EG) 648/2004: 5 - 15 % anionische
Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe
Enthält: Glyoxal

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,03 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	blau
Flammpunkt	72 °C / Methode: ISO 2719
Form	flüssig
pH	ca. 5 / 20 °C / Konzentrat

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Flaschendosierer für 2 l	183401
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810
Messbecher 500 ml	136101
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	117101
schülke Kanisterhahn für 5 l / 10 l	135501
Umfülltrichter	117901

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Care

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstrasse 58
8003 Zürich
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 4665544
Fax +41 (0) 44 - 4665533
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

Schülke & Mayr Ges.m.b.H.
Seidengasse 9
1070 Wien
Österreich
Tel. +43 (0) 1 - 5232501-0
Fax +43 (0) 1 - 5232501-60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com